

Návod na použitie

Vážená zákazníčka, vážený zákazník, sme potešení, že ste sa rozhodli pre výrobok z nášho sortimentu. Naše meno stojí za vysokohodnotným a dôkladne vyskúšanými výrobkami vysokej kvality z oblasti tepla, jemné terapie, krvného tlaku / diagnózy, hmotnosti, masáže a vzduchu. Dôkladne si prosím prečítajte návod na použitie a rešpektujte jeho pokyny.

S priateľským odporúčaním Váš team spoločnosti Beurer

Rozsah dodávky

- Prístroj na manikúru a pedikúru
- 10 kvalitných zařirových a plstených nástavcov
- 10 jednorazových nadstavcov s brúsnym papierom
- Adaptér
- Úložné puzdro
- Tento návod na použitie



VAROVANIE

- Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov, aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučené ohľadom bezpečného používania prístroja a ak chápu z toho vyplývajúce riziká.
- Deti si s prístrojom nesmú hrať.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Prístroj nepoužívajte, ak vykazuje závady alebo riadne nefunguje. V takom prípade sa ihneď obráťte na zákaznický servis.
- Opravy môžu vykonávať len zákaznicke servisy alebo autorizovaní obchodníci.

1. Dôležité pokyny

Tento návod na použitie si dôkladne prečítajte pred prvým použitím, uschovajte ho pre neskoršie použitie a ďalších používateľov.

POZOR:

Pri použití môže vzniknúť na koži silné teplo.

- Počas aplikácie pravidelne kontrolujte výsledky. To platí najmä pre diabetikov, pretože sú menej citliví na bolesť a mohli by sa ľahšie poraniť. Nástavce dodávané s prístrojom sú v zásade vhodné pre diabetikov. Napriek tomu dbajte na to, aby ste nepracovali s vysokými otáčkami. Postupujte obzvlášť opatrne. V prípade pochybností sa obráťte na svojho lekára.

- Tento prístroj smie byť použitý len na účel, na aký bol vyvinutý a spôsobom uvedenom v návode na použitie. Každé neprimerané použitie môže byť nebezpečné.

- Pri dlhšom intenzívnom použití prístroja, napr. obrusovanie zrohovatej kože na nohách, sa môže prístroj silnejšie zahriať.

Aby ste zabránili popáleniu pokožky, musíte medzi jednotlivými použitiami dodržiavať dlhšie pauzy. Z dôvodu vlastnej bezpečnosti priebežne kontrolujte zahrievanie prístroja. To platí obzvlášť pre osoby citlivé na teplo.

- Výrobca neručí za škody, ktoré boli spôsobené neprimeraným alebo nesprávnym použitím.

- Pred každým použitím sa uistite, že na prístroji a príslušenstve nie sú žiadne viditeľné škody. Ak si nie ste istí, prístroj nepoužívajte a obráťte sa na vášho predajcu alebo na uvedenú zákaznicú adresu.

- Opravy elektrospotrebičov smú vykonávať iba odborníci. Neodbornými opravami môžu vzniknúť značné nebezpečenstvá pre užívateľa.

- V prípade defektov a prevádzkových väd prístroj okamžite vypnite.

- Opravy môže vykonávať iba zákaznicke služby alebo autorizovaný predajca.

- V žiadnom prípade prístroj neopravujte sami!

- Prístroj používajte iba s dodaným príslušenstvom.

- Ak je prístroj v prevádzke, nenechávajte ho bez dozoru.

- Aby ste predišli prípadným nebezpečenstvám, držte prístroj z dosahu detí.

- Majte prístroj v dostatočnej vzdialenosti od teplých zdrojov.

- Nepoužívajte prístroj pod dekou, vankúšmi atď.

- Prístroj nesmie byť nepretržite v prevádzke dlhšie ako 15 minút. Aby ste predišli prehriatiu motora, je po tejto dobe nutná pauza najmenej 30 minút.

- Nepoužívajte prístroj ak sa kúpete alebo sprchujete. Neuskladňujte alebo nemajte prístroj na miestach, z ktorých môže spadnúť do vane alebo umývadla.

- Prístroj nikdy neponárajte do vody a iných tekutín.

- Ak spadne prístroj do vane, okamžite ho vyťahnite zo zásuvky.

- Ruky majte pri každom použití prístroja a zástrčky suché.

- Aby ste vytiahli zástrčku zo siete, neťahajte za kábel ani prístroj.

- Zástrčka môže byť použitá len v sieti s napätím zhodným, aké je na nej uvedené.

- Prosím nepoužívajte poškodené sieťové adaptéry!

- Prístroj smie z hygienických dôvodov používať iba jedna osoba.

2. Uvedenie do prevádzky

2.1 Čo je dobré vedieť o prístroji

Tento prístroj na manikúru a pedikúru je vybavený 10 kvalitnými nástavcami. Sada obsahuje nástavce s odolným zařirovým povrchom a leštiacou plstou. Spoločne s plynulou reguláciou rýchlosti a pravým / ľavým chodom je zaistená profesionálna starostlivosť o nohy a nechty, akú inak poskytnete len návšteva pedikúry.

Všetky nástavce sú pohodlne uložené v puzdre prístroja MP 62.

Zapnite prístroj otočením spinacieho kolieska doľava (ľavý chod) alebo doprava (pravý chod), kontrolka LED sa rozsvieti namodro.

2.2 Sieťové napájanie

Aby ste vždy mohli využiť výkon pre dobrú a kvalitnú starostlivosť o nohy a nechty, je tento prístroj vybavený integrovaným sieťovým zdrojom.

Dôležité: Po každom použití, pred každým čistením a pred každou výmenou časti príslušenstva vždy vyťahnite zástrčku.

Než prístroj pripojíte k napájaniu, skontrolujte, či je posuvný spínač na prístroji v stredovej pozícii (= vypnuté).

3. Použitie

3.1 Všeobecne

- Tento prístroj je určený na ošetrovanie rúk (manikúru) a nôh (pedikúru).

- Dbajte na to, aby bol prístroj sprvu vypnutý.

- Zvoľte požadovaný nástavec a nasadte ho ľahkým tlakom na os prístroja. Nástavce zapadnú (slabo počujete).

Ak chcete nástavec zložiť, ťahajte od seba za neho a prístroj, a to v priamej línii.

- Integrované osvetlenie LED zaisťuje optimálne svetelné pomery pri aplikácii. Oboma tlačidlami, ktoré sú označené plusom (+) a mínusom (-), môžete meniť počet otáčok hnacej nápravy. Každé použitie začnite s nízkym počtom otáčok a zvyšujte podľa potreby.

- Všetky nástavce, pilníky a brúsky, sú potiahnuté zařirovými zrnami. Tie vám zaručujú extrémne dlhú životnosť a zaisťujú vysokú odolnosť proti opotrebovaniu.

- Nevývíjajte silný tlak a vždy priblížte nástavce opatrne čo najbližšie na povrch, ktorý ošetrujete.

- Pod ľahkým tlakom vedte prístroj pomaly a krúživými pohybmi cez oblasti, ktoré ošetrujete.

- Dbajte na to, že nástavce na brúsenie, majú pri namočení popr. vlhkej koži obmedzenú účinnosť. Z tohto dôvodu vás žiadame, aby ste nepoužívali prístroj vo vodnom kúpeli.

- Aby ste zachovali prirodzenú ochranu kože, neodstraňujte zrohovatenú kožu úplne.

- Dbajte na to, aby sa os mohla otáčať vždy voľne. Os nesmie byť trvalo blokovaná, aby sa prístroj príliš neprehrial a nepoškodil sa.













- Po použití naneste na ošetrované partie zvlhčujúci krém.

Dôležité:

Počas ošetrovania kontrolujte pravidelne výsledky. To platí hlavne pre diabetikov, pretože nie sú tak citliví na rukách a nohách.

3.2 Nástavce

Pretože sa jedná o veľmi kvalitné nástavce, prosíme vás, aby ste s nimi zaobchádzali so zvýšenou opatnosťou, pretože neodborným používaním by ste si mohli spôsobiť zranenie. Najmä pri vyšších rýchlostiach odporúčame postupovať opatrne.

	A - Zařirový kužel' Odstraňuje suchú a zrohovatenu kožu alebo mozole na chodidlách a päťach a stará sa o nechty.
	B - Leštiaci kužel' Vyhladzovanie a leštenie okraje nechtov po pilovaní a čistení povrchu nechtov. Šúchajte vždy krúživými pohybmi a nenechajte leštiaci kužel' na jednom mieste, pretože môže trením vzniknúť silné teplo.
	C - Zařirový disk, tenký Jemné zrnká v zařirovom disku píli a starajú sa o nechty. Zvláštne na tomto zařirovom disku je, že rotuje iba vnútorný disk a vrchný okraj zostáva pevný. To umožňuje presné pilovanie nechtov, bez toho, aby hrozilo nebezpečenstvo spálenia pokožky rýchlou rotáciou disku.
	D - Valcová frézka Obrúsenie zrohovateľného povrchu nechtov na nohách a ich vyhladenie nahruho. Valcovú frézku priložte vodorovne k povrchu nechtu a krúživými pohybmi pomaly odstraňujte požadovanú vrstvu nechtu.
	E - Frézka plamienkového tvaru Na odstránenie zarasteneho nechtu. Plamienkovú frézku opatrne priložte na ošetrované miesto a odstráňte potrebné časti nechtu.
	F - Okrúhla zařirová frézka Tento nástavec slúži na odstránenie kurích ôk. Pokiaľ tento nástavec používate, uvedomte si, že pri odstraňovaní kurích ôk rýchlo preniknete hlboko do kože a tak môžete poškodiť okosticu.
	G - Ihličková frézka Ihličková frézka je precízny nástroj. Prosím postupujte pri použití tohto prístroja opatrne, lebo pri zlom použití môže rýchlo dôjsť k zraneniu. Necht odkryte a odumreté časti nechtu odfrézujte. Frézku na nechty prevádzkujte za nízkych otáčok.
	H - Nadstavec pre použitie nadstavcov s brúsnym papierom Vhodný pre nasadenie nadstavcov s brúsnym papierom
	I - Nadstavec s brúsnym papierom Vhodný pre odstraňovanie suchej kože, stvrdnutej kože alebo otlakov na chodidle alebo na päte a na úpravu nechtov. Zvláštnosťou jednorazových nadstavcov s brúsnym papierom je, že ich po použití je možné z nástavca stiahnuť a vyhodiť. Balenie obsahuje celkom 10 jednorazových nástavcov. Neodstraňujte celú vrstvu stvrdnutej kože z dôvodu zachovania prírodzenej ochrany pokožky.
	J - Zařirový kužel, dlhý a hrubý Rýchle odstránenie silne zrohovateľnej kože alebo veľkých pľuzgierov na chodidlách a päťach. Nástavec je vhodný na väčšie plochy.
	K - Zařirový kotúč hrubý Vhodný pre pilovanie a úpravu nechtov, zařirový kotúč s hrubou zrnitosťou. S týmto nástavcom si môžete sami opilovaním skrátit hrubé nechty. Pretože nástavec rýchlo odstraňuje veľké plochy nechtov, mali by ste postupovať opatrne.
	L - Ochranný kryt proti prachu z nechtov Zabraňuje víreniu prachu z nechtov.

Pri pilovaní postupujte vždy od lôžka nechtu ku špičke!

Počas ošetrovania kontrolujte pravidelne výsledky. Akonáhle je použitie nepríjemné, ukončite ošetrovanie.

4. Čistenie

Pred čistením vždy vytiahnite zástrčku zo siete!

- Prístroj čistite mierne navlhčenou handričkou. Ak je prístroj silnejšie znečistený, môžete handričku mierne navlhčiť v mydlovej vode.
- Nástavce môžete z hygienických dôvodov podľa potreby čistiť handričkou popr. kefkou navlhčenou v alkohole. Potom ich prosím starostlivo vysušte.
- Nenechajte prístroj spadnúť.
- Dávajte pozor, aby sa do prístroja nedostala voda. Ak sa tak niekedy stane, použite prístroj až vtedy, ak je opäť úplne suchý.
- Na čistenie nepoužívajte žiadny chemický čistič alebo čistiaci prostriedok.
- Prístroj a zástrčku nikdy neponárajte do vody a iných tekutín.

5. Likvidácia

Prístroj zlikvidujte podľa smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Ak máte otázky, obráťte sa na príslušný komunálny úrad, ktorý má na starosti likvidáciu.



6. Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebeniu

Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebeniu sú k dostaniu prostredníctvom príslušného servisného strediska (podľa priloženého zoznamu). Uvedte príslušné objednávacie číslo.

Zařirový kužel'	163.517	Frézka na nechty	163.523
Plistený kužel'	163.518	Zařirový kužel' dlhý	163.524
Zařirový kotúč jemný	163.519	Zařirový kotúč hrubý	163.525
Valcová frézka	163.520	Držiak pre nástavec s brúsnym papierom	163.526
Frézka	163.521	Jednorazové nástavce 10 ks	163.527
Zařirová frézka guľatá	163.522		

KONTAKT NA SERVISNÉ STREDISKO:

Výhradný dovozca a distribútor pre ČR a SK:

BORGY CZ, a.s.

Reklamácie / servis

Hlučov 1353

250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Česká republika

Tel.: +420 326 320 662, E-mail: reklamace@borgy.cz, www.borgy.cz